

Triax S HD11 Receiver – unicable Einstellungen



Antenneneinstellung Satellitenliste

OK Eingabe

Back Zurück

Programm Systemeinstellungen

AV

💌 Navigierer

1. Ansicht

Kein Empfang mit der Standardeinstellung

2. Installation

- "MENÜ" drücken
- PIN eingeben (Standart = 0000)
- "Antenneneinstellung" anwählen

	An	tenneneinstellung	
	Satellit	Benutzer	
	LNB Typ	Unicable	
	LNB Frequenz	JESS	
	Transponder	C-Band	
	22KHz	Ku Band	
		Aus) = 1
	LNB-Stromversorgung	Ein	•
2			
	ZF Freq.	3.1280	•
	Sat Position	Sat A	Þ
Signal -	0%	Qualität:	0% Suche
💽 Navig	jieren 💽 0~9	COK Eingabe	(Back) Zurück

	Antenn	eneinstellu	ung			
Satellit		Astra 19.2	2E			
LNB Typ		Unicable				
LNB Fre	Unicable	Einstellun	igen		•	
Transpo	ZF Inde	x ·	3			
22KHz	ZF Frequenz	-	168 <u>0</u>	•		
LNB-Stromvers	sorgung	Ein			•	
ZF Freq.		3.1420			•	
Sat Position		Sat A			•	

3. Auswahl LNB-Typ

- "LNB-Typ" anwählen
- Für UB 1-4 auf "Unicable" ändern für UB 5-16 auf "JESS" ändern
- bestätigen

4. Unicable Einstellungen

- "Unicable-Einstellungen" anwählen
- ZF-Indes = gewünschtes UB auswählen
- Es erscheint eine voreingestellte ,ZF Frequenz' falls diese nicht stimmt mit der richtigen Transportfrequenz überschreiben

Satellit	Astra 19.2E	
LNB Typ	Unicable	
LNB Fre	Unicable Einstellungen	
Transpc	Bestätigen	•
22KHz		•
12V	Wollen Sie die Änderungen	
LNB-Stromvers Tone Burst Mod	wirklich speichern?	
	Ja Nein	
	DISEqC 1.0	
ZF Freq.	3 . 1420	
Sat Position	Sat A	

5. Auswahl LNB-Typ

bestätigen

	Ante	nneneinstellung	
	Satellit	Astra 19.2E	•
	LNB Typ	Unicable	•
	LNB Frequenz	9750/10600	•
	Transponder	11836/27500/H	•
	22KHz	Aus	
	LNB-Stromversorgung	Ein	•
	ZF Freq.	3 . 1680	•
	Sat Position	Sat A	•
gnal 💳	— 90% (Qualität:	

6. Suchlauf starten

- nun sollten ganz unten die Signal & Qualitäts-Balken ausschlagen
- Falls noch keine Sender programmiert waren, nun mit der "blauen Taste" den Suchlauf anwählen

Mehr Infos zum Thema unicable findest Du auf: https://unicable-hilfe.de